





■■■■

## Figure A

**Figure B**

Türkçe

Uygulama:  
**Intel Soket LGA1366 / 775**  
 Core i7 / Core 2 / Pentium / Celeron serisi işlemci  
**AMD Soket AM2 / AM2+**  
 Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 / Athlon 64 /  
 Sempron serisi işlemci

AM2 / AM2+ kurulumuna ilişkin parçalar

- I AM2 / AM2+ Kelepçesi x 2
- J Arka pano x 1
- K Cıvata x 4

1. Pulu (H) LGA1366 Kelepçesinin (F) / LGA775 Kelepçesinin (G) üzerine yerleştirin. (Şekil 1)
2. LGA1366 Kelepçesini (F) / LGA775 Kelepçesini (G) Vidayla (C) ISGC-300 (A) tabanına sıkı bir şekilde kilitleyin. (Şekil 2)
3. CPU'nun üzerine ince bir tabaka Thermal Yağ (B) sürün. (Şekil 2)
4. ISGC - 300'ü (A) ana karta takın; ana kartı ters çevirip Pulu (E) LGA1366 Kelepçesinin (F) / LGA775 Kelepçesinin (G) vidasına yerleştirin ve bunları, Somunla (D) sabitleyin. (Şekil 3)
5. 3 pimli kabloyu ana kartın CPU fan konektörüne bağlayın.

1. AM2 / AM2+ Kelepçesini (I) vidayla (C) ISGC-300 (A) tabanına sıkı bir şekilde kilitleyin. (Şekil 1)
2. Cıvayı (K) kullanarak AM2 / AM2+ Kelepçesini (I) kilitleyin ve Pulu (E) cıvatanın (K) diğer tarafına yerleştirin. (Şekil 1)
3. CPU'nun üzerine ince bir tabaka Termal Yağ (B) sürün. (Şekil 2)
4. ISGC - 300'ü (A) ana karta takın; ana kartı ters çevirip arka panoyu (J) ana kartın üzerine yerleştirin (Şekil 3) ve bunları, somunla (D) sabitleyin.
5. 3 pimli kabloyu ana kartın CPU fan konektörüne bağlayın.